

## Ghid de erori

<p><b>Autentificarea între TV și modul a eșuat.</b> Dacă TV-ul tău efectuează o instalare, te rugăm să aștepti ca aceasta să se termine, apoi oprește și repornește TV-ul.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificați că TV-ul nu se află în operațiunea de actualizare soft</li> <li>- Verificați că TV-ul se afla în modul TV digital (nu HDMI sau Composite)</li> </ul>
<p><b>Eroare de autentificare</b> - Autentificarea între TV și modul a eșuat. Verificați semnalul și reporniți TV</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificați compatibilitatea televizorului</li> <li>- Verificați că este conectat cablul de antenă</li> <li>- Verificați data și ora în meniul TV, setarea recomandată este „Auto”</li> </ul>
<p><b>Televizorul tău nu este compatibil cu acest modul.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificați compatibilitatea televizorului</li> </ul>
<p>Smart Cardul nu este introdus. <b>(3)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Introduceți Smart Cardul ce v-a fost livrat împreună cu modulul</li> </ul>
<p>Smart Card introdus greșit. <b>(24)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificați în manual introducerea corectă a Smart Card-ului</li> </ul>
<p>Smart Card-ul nu poate fi folosit. Smart Card-ul poate fi stricat. <b>(20)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Smart Card-ul poate fi stricat, contactați service-ul</li> </ul>
<p>Smart Card-ul nu a fost recunoscut. Te rugăm să introduci un Smart Card valid. <b>(8)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificați introducerea corectă a Smart Card-ului</li> <li>- Verificați că este folosit Smart Cardul livrat împreună cu modulul</li> </ul>
<p>Smart Card-ul nu este valid. Te rugăm să introduci un Smart Card valid. <b>(21)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificați că este introdus Smart Card-ul livrat împreună cu modulul</li> </ul>
<p>Smart Card expirat. <b>(9)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Smart Card-ul nu a mai fost folosit o perioadă</li> <li>- Așteptați ca mesajul să dispară</li> </ul>
<p>Smart Card niciodată împerecheat. <b>(25)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Smart Card-ul nu a fost inițializat</li> <li>- Smart Card-ul așteaptă comanda de împerechere</li> </ul>

Ghid de erori

Configurarea este un curs de finalizare, aceasta poate dura câteva minute.	- Smart Card-ul așteaptă comanda de împerechere
Smart Card-ul nu este împerecheat cu acest modul. <b>(26)</b>	- Smart Card-ul așteaptă comanda de împerechere
Smart Card-ul nu este împerecheat <b>(26)</b>	- Smart Card-ul așteaptă comanda de împerechere
Smart Card-ul nu a fost atribuit acestui modul. <b>(8)</b>	- Verificați că este introdus Smart Card-ul livrat împreună cu modulul
Nu poți viziona acest canal. Sună la Relații cu Clienții pentru a te abona acum. <b>(10)</b>	- Așteptați activarea pachetelor - Verificați plata facturii
Smartcard suspendat <b>(10)</b>	- Verificați plata facturii
Accesul la acest canal este blocat.	- Verificați blocarea canalelor, acest canal este protejat cu cod <b>PIN (implicit 0000)</b>