

Procedură creare și editare listă canale favorite

1. In modul vizionare se apasa tasta **OK**, lista de canale este afisata ca in poza de mai jos



2. Se marcheaza canalele favorite apasand butonul **ROSU** de la telecomanda. Canalele marcate ca favorite vor aparea ca in poza de mai jos, apoi se apasa butonul **EXIT**.



3. Pentru a deschide lista cu canale favorite creata, se apasa butonul **ROSU** in modul vizionare. Lista de canale favorite va aparea ca in poza de mai jos.



4. Bara de informatii va aparea ca in poza de mai jos cu indicatorul rosu.



5. Pentru a afisa lista de canale in ordinea initiala, se apasa butonul **GALBEN** in modul vizionare. Bara de informatii va aparea ca in poza de mai jos cu indicatorul galben.



6. Pentru a afisa lista de canale in ordine alfabetica, se apasa butonul **ALBASTRU** in modul vizionare. Bara de informatii va aparea ca in poza de mai jos cu indicatorul albastru.

