

Procedură actualizare software

1. În modul vizionare, va apărea pe ecran mesajul de mai jos.
Se așteaptă actualizarea software-ului.



2. STB-ul se va restarta automat, iar procesul de actualizare software va începe.



3. Se va aștepta ca procesul de actualizare să se termine. Acesta durează aproximativ 4 minute.



4. STB-ul va descărca și va instala automat softul apoi va reporni după afișarea mesajului de mai jos.



5. La terminarea procesului de actualizare software STB-ul va putea fi folosit fără a fi nevoie de rescănare sau revenire la setările fabricantului! În imaginea de mai jos se pot vedea detaliile soft-ului.

