

Procedură creare și editare listă canale favorite

1. Deschideți meniul apăsând butonul **MENU**, selectați **GHID TV**.



2. Selectați opțiunea **Editare listă canale**. Pentru editarea canalelor se va cere **codul PIN** (implicit 0000)



3. Se selectează **Mod Favorite** apoi se va alege lista de Favorite ce se dorește a fi modificată.



4. Se selectează canalele ce se doresc a fi adăugate în lista de favorite, apăsând butonul **OK**.



5. Canalele selectate vor apărea în coloana din dreapta. Pentru a șterge un canal se va apăsa **OK** pe canalul ce se dorește a fi șters.



6. În cazul în care se dorește aranjarea într-o altă ordine a canalelor, se apasă butonul **GALBEN (● Mutare Favorite)**



7. Se apasă butonul **ALBASTRU** (● **Redenumire Listă Favorite**) pentru a modifica numele listei de canale favorite. Pentru a salva se apasă butonul **ROSU** (● **Memorare**).



8. Pentru a salva lista de canale favorite se va apăsa butonul **BACK**, apoi **OK** pentru a memora.



9. Pentru a selecta lista de canale favorite nou creată, în modul vizionare se va apăsa butonul **ROSU (● FAV)**.



Notă: *Lista completă de canale (TV sau Radio) poate fi sortată alfabetic, în timp ce lista de canale favorite nu se mai poate sorta alfabetic.*