

Scanarea televizoarelor Panasonic în rețeaua DIGI TV

1. Se va selecta limba română. Selectarea limbii române ajută la afișarea corectă a EPG-ului.



2. Se va selecta locația unde va fi montat televizorul.



3. Se va selecta țara România. Selectarea țării România ajută la scanarea corectă a canalelor din rețeaua de cablu DIGI.



Pasi recomandati pentru scanarea televizoarelor Panasonic

4. Semnalul TV va fi selectată ca fiind "DVB-C". În cazul în care nu se dorește scanarea canalelor analogice se va debifa opțiunea "Analogic".



5. În cazul în care profilul DIGI nu apare în lista de furnizori/operatori, profilul "Alte" va fi selectat. La acele televizoare unde profilul DIGI este disponibil, se recomandă selectarea acestuia pentru scanarea canalelor fără nevoia unor setări suplimentare.



6. Se va începe scanarea și se va aștepta ca aceasta să se finalizeze fără a modifica alte setări precum frecvență sau ID rețea.



Pasi recomandati pentru scanarea televizoarelor Panasonic

7. La terminarea scanării, un mesaj de confirmare va fi afișat. După confirmare televizorul poate fi folosit.

