

Ghid de erori Irdeto

<p>Autentificarea între TV și modul a eșuat. Dacă TV-ul tău efectuează o instalare, te rugăm să aștepti ca aceasta să se termine, apoi oprește și repornește TV-ul.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Verificați că TV-ul nu se află în operațiunea de actualizare soft - Verificați că TV-ul se afla în modul TV digital (nu HDMI sau Composite)
<p>Eroare de autentificare - Autentificarea între TV și modul a eșuat. Verificați semnalul și reporniți TV</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Verificați compatibilitatea televizorului - Verificați că este conectat cablul de antenă - Verificați data și ora în meniul TV, setarea recomandată este „Auto”
<p>Televizorul tău nu este compatibil cu acest modul.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Verificați compatibilitatea televizorului
<p>E600-0 Receptorul nu este activat momentan pentru a vizualiza acest serviciu. Pentru a activa receptorul, sună operatorul tău.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Activare în curs. Vă rugăm așteptați.
<p>E017-0 Niciun sector valid găsit. Pentru a activa receptorul, sună operatorul tău.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Activare în curs. Vă rugăm așteptați.
<p>E016-0 Nu exista permisiunea de a urmări acest canal. Pentru a modifica abonamentul sună operatorul tău.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Nu sunteți abonat la acest pachet. Pentru abonare contactați departamentul de relații cu clienții. - Așteptați activarea pachetelor - Verificați plata facturii
<p>E018-0 Produs blocat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pachet blocat de către operator. Vă rugăm așteptați.
<p>E019-0 Produs expirat</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Vă rugăm așteptați.
<p>E030-0 Momentan acest canal nu poate fi vizionat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Actualizare pachete. Vă rugăm așteptați.
<p>E042-32 Control parental.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Verificați blocarea canalelor, acest canal este protejat cu cod PIN (implicit 0000)