


Procedură instalare DIGI Smart CAM



1. Se verifică următoarele:
 - a. Cablul de antenă să fie conectat la TV
 - b. Scanarea canalelor să fie efectuată în mod digital (DVB+C)
 - c. DIGI 24 HD să funcționeze




2. Se va selecta canalul DIGIFILM HD.




3. Se procedează la introducerea SmartCard-ului in CAM (fig. 1) și apoi a CAM-ului în TV (fig. 2) precum în ilustrațiile de mai jos.



4. Pe ecran va apărea mesajul de autentificare cu o bară de progres.



5. Autentificarea CAM-ului cu TV-ul a fost un succes numai dacă bara de progres a ajuns la 100% sau mesajul „Bun venit în rețeaua DIGI Tv” apare pe ecran.





6. Se verifică funcționalitatea canalelor criptate ce au fost alese la abonare.
În cazul în care apar erori, consultați „Ghidul de erori”

