

Procedură blocare canale

1. Înainte de a bloca anumite canale, următoarele setări trebuie efectuate:
 - a. Se apasă tasta **MENU**, apoi se selectează „**Setarea Sistemului**”



- b. În meniul „**Setarea Sistemului**” se selectează opțiunea „**Control Parental**”, parola inițială este **0000**, aceasta va trebui schimbată.



- c. Optiunea „**Editarea blocarii canalului**” se seteaza „**Pornit**” de asemenea si optiunea „**Instalarea blocarii**” se seteaza „**Pornit**”, apoi se apasa **EXIT**.



2. In modul vizionare se apasa tasta **OK**, lista de canale este afisata ca in poza de mai jos. Se pozitioneaza cursorul gablen in dreptul canalului ce se doreste a fi blocat.



3. Se apasa tasta **VERDE**, receptorul va cere sa introduceti parola.



4. După introducerea parolei, canalul va fi blocat și în dreptul lui va apărea un lacat verde.



5. În acest moment aveți un canal blocat și posibilitatea de a bloca mai multe fără a reintroduce parola pentru fiecare în parte.
6. Canalele blocate vor putea fi vizionate numai după ce parola va fi introdusă corect.